
# 三维视觉与理解课程

# 实验二报告【框架】

# 1、点云的平移和旋转 旋转平移关键代码:

```
Rotate = pcd_affine.get_rotation_matrix_from_xyz(rotation=[0,0,np.pi]) # z 轴顺时针
转 180°
Translate = np.array([-0.1,0,0]).reshape(3,1) # x 轴平移 0.1(向右)
```

#### 平移旋转后对比结果:



## 旋转矩阵:

```
[[-1.0000000e+00 -1.2246468e-16 0.0000000e+00 -1.0000000e-01]
[ 1.2246468e-16 -1.0000000e+00 0.0000000e+00 0.0000000e+00]
[ 0.0000000e+00 0.0000000e+00 1.0000000e+00 0.0000000e+00]
[ 0.0000000e+00 0.0000000e+00 0.0000000e+00 -2.00000000e+00]]
```

## 2、点云滤波

滤波过程概述:(含关键参数、中间过程截图, 应包含三种滤波方法)

## (1) 统计学滤波

## 参数含义:

Nb\_neighbors 计算平均距离的邻域点数量 Std\_ratio:平均距离标准差阈值,越小滤波效果越明显.




最佳参数 1: 1000, 参数 2: 1

效果:去掉了大部分离散的点,如上图最左边所示

## (2) 半径滤波

参数含义: nb\_points: 如果在指定半径范围内的邻居点数量少于 此值,则当前点将被标记为离群点。radius: 指定用于确定邻居点的搜索半径。



效果:通过半径滤波,过滤掉了大部分不集中的点, 左图效果较好

#### (3) 直通滤波

```
# 直通滤波

def pass_through_filter(pcd, axis, axis_min, axis_max):

# 获取点云数据的 Numpy 数组

points = np.asarray(pcd.points)

# 根据指定的坐标范围筛选点云

if axis == 'x':


mask = (points[:, 0] > axis_min) & (points[:, 0] < axis_max)

elif axis == 'y':

mask = (points[:, 1] > axis_min) & (points[:, 1] < axis_max)
```

```
elif axis == 'z':
      mask = (points[:, 2] > axis_min) & (points[:, 2] < axis_max)
  else:
      raise ValueError("Invalid axis. Axis must be 'x', 'y', or 'z'.")
# 创建新的点云对象
  filtered_pcd = o3d.geometry.PointCloud()
  filtered_pcd.points = o3d.utility.Vector3dVector(points[mask])
  # 如果点云包含颜色信息,同样进行筛选
  if pcd.has_colors():
      colors = np.asarray(pcd.colors)
      filtered_pcd.colors = o3d.utility.Vector3dVector(colors[mask])
  # 如果点云包含法线信息,同样进行筛选
  if pcd.has_normals():
      normals = np.asarray(pcd.normals)
      filtered_pcd.normals = o3d.utility.Vector3dVector(normals[mask])
  return filtered_pcd
```

# 最终滤波结果截图:




另请附 Q2. pcd 文件。

? Q2.pcd

## 3、点云的抽稀

抽稀前后对比截图:



原始点云点的个数为: 12500 下采样后点的个数为: 2051

简要描述曲率抽稀原理:

通过保留高曲率区域更多的点来减少点云数据的数量,同时尽量保持点云的几何特征。

#### 大致过程:

- 加载点云数据。
- 计算每个点的法向量。
- 基于法向量计算每个点的曲率。
- 根据曲率将点云分为高曲率区域和低曲率区

域。

- 分别对高曲率和低曲率区域进行均匀下采样。
  - 合并下采样后的点云并进行可视化

# 4、点云关键点提取

(1) 使用代码 key\_point.py 提取点云 body.pcd 中的 ISS 关键点,将结果图进行截图,并说明提取 到 了几个关键点



Extract PointCloud with 134 points.

salient radius=0.05




Extract PointCloud with 78 points.



salient\_radius=0.01
Extract PointCloud with 323 points.

确定邻域搜索的半径,主要用于计算点云中每个点的局部几何结构。这个半径值越大,考虑的邻域范围越大,提取到的关键点会更加全局化。



Extract PointCloud with 19 points.



non\_max\_radius=0.05

Extract PointCloud with 55 points.



non\_max\_radius=0.01
Extract PointCloud with 323 points.

(2) 使用 Normal.py 程序,为 body.pcd 点云中的 所有点添加法向量。基于法向量的分布特征,简要解 释在问题(1)中为何会提取到这些关键点?

